

# Escali

DISTRIBUTED BY

**JB Prince**

36 East, 31<sup>st</sup> Street, 6<sup>th</sup> Floor New York, NY 10016

(212) 683-3553 TOLL FREE: (800) 473-0577

customerservice@jbprince.com

jbprince.com

## EXTRA LARGE DISPLAY DIGITAL TIMER CRONÓMETRO DE PANTALLA EXTRA GRANDE MINUTEUR DIGITAL ECRAN EXTRA LARGE

### FEATURES

- » Count up & down
- » 99 min. & 59 sec. max.
- » Flashing LED & loud alarm
- » Recall last timer setting
- » 12 / 24 Hr. clock mode
- » Magnetic back with stand
- » Battery included: AAA

### PROPER USE & CARE

- » *Enter timer mode:* Press 'START/STOP'
- » *Count down:* Set time with 'M' & 'S' buttons and press 'START/STOP' to begin.
- » *Count up:* Press 'START/STOP' on zero time.
- » *Clear timer:* Press 'M' & 'S' together.
- » *Start or stop counting:* Press 'START/STOP'
- » *End the alarm:* Press any button.
- » *Recall timer:* Automatic after ending alarm.
- » *Enter clock mode:* Automatic after 5 minutes without activity.
- » *Edit time:* In clock mode, press & hold 'M' until the hour value flashes. Press 'S' to change the hour value. Press 'M' to confirm. Press 'S' to change the minute value. Press 'M' to confirm.
- » *Select 12 / 24 hr. clock mode:* In clock mode, press 'S.'

CE

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.

Visit [www.escali.com](http://www.escali.com) for warranty details.



## **CARACTERÍSTICAS**

- » Cuenta normal y regresiva
  - » 99 min. y 59 seg. máximo
  - » LED Titilante y Alarma Sonora
  - » Recordar tiempo anterior establecido
  - » Modo de reloj de 12 / 24 Hr.
  - » Fondo magnético con soporte.
  - » Batería Incluida: AAA
- 

## **USO Y CUIDADO ADECUADO**

- » *Entrar en modo de tiempo:* Presionar 'START / STOP'
- » *Cuenta regresiva:* Establecer tiempo con botones 'M' y 'S' y presionar 'START/STOP' para comenzar.
- » *Conteo normal:* Presione 'START/STOP' en tiempo cero.
- » *Borrar tiempo:* Tocar 'M' + 'S' a la vez
- » *Comenzar / Parar conteo:* Presionar 'START/STOP'
- » *Finalizar la alarma:* Presionar cualquier botón.
- » *Recordar último tiempo:* Automático luego de que termine la alarma
- » *Entrar en modo de reloj:* Automático luego de 5 minutos sin actividad.
- » *Editar tiempo:* En modo reloj, presione y sostenga 'M' hasta que el valor de hora parpadee. Presione 'S' para cambiar el valor de hora. Presione 'M' para confirmar. Presione 'S' para cambiar el valor de minuto. Presione 'M' para confirmar.
- » *Seleccionar Modo de reloj de 12 / 24 Hr:* En Modo Reloj, Presione 'S'

## CARACTERISTIQUES

- » Compte à rebours inversé en avant et en arrière
  - » Clignotant LED et alarme sonore
  - » Rappel du dernier réglage de la minuterie
  - » 99 min. & 59 sec. Max.
  - » Mode horloge 12 / 24 Hr
  - » Arrière magnétique avec support
  - » Pile incluse: AAA
- 

## USAGE ET ENTRETIEN

- » *Mode minuteur*: Appuyer sur 'START/STOP'
- » *Compte à rebours*: Régler le temps avec les boutons 'M' & 'S' et appuyer sur 'START/STOP' pour démarrer.
- » *Compte à rebours inversé*: Appuyer sur 'START/STOP' à zéro.
- » *Annuler minuteur*: Appuyer sur 'M' & 'S' en même temps.
- » *Départ ou arrêt du compte à rebours inversé*: Appuyer sur 'START/STOP'
- » *Arrêter l'alarme*: Appuyer sur n'importe quel bouton.
- » *Rappel minuterie*: Automatique à la fin de l'alarme.
- » *Mode horloge*: Automatique après 5 minutes sans activité.
- » *Changer l'heure*: En mode horloge, appuyer sur H & tenez 'M' appuyé. L'heure d'ignote. Appuyer sur 'S' pour changer l'heure. Appuyer sur 'M' pour confirmer. Appuyer sur 'S' pour changer les minutes. Appuyer sur 'M' pour confirmer.
- » *Choisir le mode horloge 12 / 24 h*: En mode horloge, appuyer sur 'S.'